





0653

FLOODLIGHTS

**WARNING****ANY MODIFICATION TO THIS FITTING IS FORBIDDEN WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION**

Our policy is the constant improvement of the product. We reserve the right to modify the characteristics of the equipment without prior notice. Please refer to the website www.arcluce.it for this and other technical documents continually updated.

All information is presented in good faith. no responsibility may be imputed to us for errors, omissions or incorrect interpretations.

The photographs and drawings are within the limits of the quality of the printed reproduction, not binding and indicative only.

Directive 2002/96/CE (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). The crossed out wheeled bin label that this product should not be disposed how the normal household waste stream, but with a separate collection; this in order to prevent potential negative consequences for the environment and the human health. For more details on available collection facilities please contact your local government office or the dealer where you purchased this product.


The safety and the proper functioning of the fitting is guaranteed only respecting the electrical Standards and this mounting instructions; therefore it's necessary to keep them.

Installation should be carried out by a suitable qualified person. Always refer to electrical data on the fixture label.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Only use original ARCLUCE spare parts.




Turn off power before maintenance (1).



Replace any cracked shield (2).



Risk group 1 (IEC/TR62778). Do not stare at operating LED (3).

SPECIFICATIONS**MECHANICAL**


Dimensions:	A: $\varnothing$ 201mm
	B: 269 mm
	C: 175 mm
Weight:	6 kg
Wind exposure:	0.04 m ²
Rated Ta:	-20°C ÷ +25°C

ELECTRICAL

Wiring:	RDM/DMX
Input:	220-240V 50/60Hz


ACCESSORIES

1099154X+16




Painted steel support bracket for roof eaves.

1099196X+12




Powder-painted steel visor.

1099203X+12




Powder-painted steel visor.

1099116X+12



Powder-painted steel louver.

1099245X+16



Protection grid.







1098003X



DMX signal generator

INSTALLATION

1. Using floodlight yoke as a template mark and drill desired location on mounting surface. Secure floodlight to surface using bolts and anchors or lag screws suitable for the specific mounting surface (by others).
2. Assemble fixture onto bracket using supplied screws and washers.
3. Open the fixture to access the driver compartment.
4. Wire the fixture according to diagram.
5. Reassemble wire compartment.
6. Adjust orientation.
7. Program the fixture following instructions.



7


SETTING THE ADDRESS

The address can only be set with an RDM programmer (not supplied) (1).




CONTROLLING THE LIGHT


These fixtures require an external DMX/RDM signal generator (not supplied) in order to control the output and generate lighting scenarios (2)




It is necessary to terminate the bus line with a resistor to avoid signal interference. Typical values are in the range 80-120Ω (correct values are specified with the cables) (3).



If more than 32 fixtures are connected to the line, it is necessary the use of a DMX-SPLITTER that will duplicate the signal in two or more lines (4).



If the bus cable run is very long foresee the use of a DMX-AMPLIFIER (5).



AVERTISSEMENTS

TOUTE MODIFICATION DE CET APPAREIL, SANS AUTORISATION, EST INTERDITE

Notre politique est l'amélioration constante du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de l'équipement sans préavis. Veuillez-vous référer au site web www.arcluce.it pour cela et d'autres documents techniques continuellement mis à jour. Toutes les informations sont présentées de bonne foi, aucune responsabilité ne peut nous être imputée pour des erreurs, des omissions ou des interprétations incorrectes. Les photographies et les dessins sont dans les limites de la qualité de la reproduction imprimée, ils ne sont pas contraignants et à titre indicatif seulement.

Directive 2002/96/CE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques - DEEE). L'étiquette de la poubelle à roulettes barrée indique que ce produit ne doit pas être éliminé comme les déchets urbains mais par une collecte séparée; ceci afin d'éviter des conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine.

Pour plus de détails sur les installations de collecte disponibles, veuillez contacter votre administration locale ou le revendeur auprès duquel ce produit a été acheté. La sécurité et le bon fonctionnement du luminaire sont garantis uniquement en respectant les normes électriques et les présentes instructions de montage; donc il est nécessaire de les garder. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée appropriée. Toujours se référer aux données électriques sur l'étiquette du luminaire la source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire. N'utilisez que des pièces de rechange ARCLUCE. (1) Avant toute intervention sur l'appareil éteindre l'alimentation. (2) Remplacer tout écran de protection fissuré. (3) Groupe à risque 1 (IEC/TR62778). Ne regardez pas directement les DELs en fonction.

INSTALLATION:

1. Utilisez les étriers du projecteur comme gabarit et percez l'emplacement souhaité sur la surface de montage. Fixez le projecteur à la surface à l'aide de boulons et d'ancres ou tirefonds adaptés à la surface de montage (par des tiers). 2. Assemblez les étriers et le luminaire choisis avec les écrous, les boulons et les rondelles fournis. 3. Ouvrir le compartiment driver. 4. Câbler le luminaire selon le schéma 5. Fermer le compartiment driver. 6. Régler l'orientation. 7. Programmez le luminaire conformément aux instructions.

IMAGES:

(1.1) N'utilisez que des vis et des chevilles (par des tiers) adapté au matériau de construction du plafond. (1.2) Des précautions doivent être prises lors de l'installation. Ce n'est pas un luminaire pour applications lourdes. (3.1) Dip switch pour adressage. (3.2) DMX: utilisez uniquement des câbles torsadés et blindés conformes à ELA485 (norme RS485). Le câble doit avoir une faible capacité et une impédance comprise entre 82 et 110 Ohm. Il est préférable de ne pas utiliser de câbles audio et d'utiliser un câble d'une longueur supérieure à 200 m pour le signal. (4.1) Éteindre l'alimentation. (4.2) Ne pincez pas et n'endommagez pas le câble. (5.1) Serrer uniformément les vis en suivant un motif en croix afin d'assurer une bonne étanchéité du joint. (6.1) Desserrez la vis pour ajuster et resserrez à la fin. (7.1) L'adresse peut être réglé seulement avec un programmeur RDM (pas fourni). (7.2) CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE. Ces appareils nécessitent un générateur de signal DMX / RDM externe (non fourni) pour contrôler l'output et générer des scénarios d'éclairage. (7.3) Il est nécessaire de terminer la ligne de bus avec une résistance pour éviter les interférences de signal. Les valeurs typiques sont comprises entre 80 et 120 Ohm (les valeurs correctes sont spécifiées avec les câbles). (7.4) Si plus de 32 luminaires sont connectés à la ligne, il est nécessaire d'utiliser un DMX-SPLITTER qui dupliquera le signal sur deux lignes ou plus. (7.5) Si le câble de bus est très long, utilisez un AMPLIFICATEUR DMX.

AVVERTENZE

SONO VIETATE MODIFICHE ALL'APPARECCHIO SENZA AUTORIZZAZIONE

Perseguiamo una politica di costante miglioramento del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dell'apparecchiatura senza preavviso. Si prega di fare riferimento al sito www.arcluce.it per questo e altri documenti tecnici che vengono continuamente aggiornati. Tutte le informazioni sono presentate in buona fede. Nessuna responsabilità ci può essere attribuita per errori, omissioni o interpretazioni errate. Le fotografie e i disegni sono nei limiti della qualità della riproduzione stampata, non sono vincolanti e solo per informazione.

Direttiva 2002/96/CE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE). Il pittogramma del bidone con ruote barrato indica che questo prodotto non deve essere smaltito come normale rifiuto urbano ma attraverso raccolta separata; questo per evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per i dettagli sulle strutture di raccolta disponibili, contattare l'ufficio governativo locale o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

La sicurezza e il corretto funzionamento dell'apparecchio sono garantiti solo rispettando le normative elettriche e queste istruzioni pertanto è necessario conservarle.

L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato fare sempre riferimento ai dati elettrici presenti sull'etichetta dell'apparecchio. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato. Utilizzare solamente pezzi di ricambio originali ARCLUCE. (1) Prima di qualsiasi intervento sul dispositivo, spegnere l'alimentazione. (2) Sostituire gli schermi di protezione danneggiati. (3) Gruppo di rischio 1 (IEC/TR62778). Non osservare direttamente i LED in funzione.

INSTALLAZIONE

1. Utilizzando le staffe dell'apparecchio come sagoma, contrassegnare la posizione desiderata sulla superficie di montaggio e praticare i fori. Fissare il proiettore alla superficie usando bulloni e tasselli o viti di fissaggio adatte alla superficie di montaggio (da altri). 2. Assemblare le staffe e l'apparecchio con i dadi, i bulloni e le rondelle forniti. 3. Aprire il compartimento driver. 4. Cablare l'apparecchio seguendo lo schema. 5. Chiudere il compartimento driver. 6. Regolare l'orientamento. 7. Programmare l'apparecchio seguendo le istruzioni.

IMMAGINI

(1.1) Utilizzare solamente viti e tasselli (di terzi) adatti al materiale di costruzione del soffitto. (1.2) Si deve prestare la massima attenzione durante l'installazione. Questo non è un apparecchio a uso gravoso. (3.1) Dip switch per indirizzamento. (3.2) DMX: utilizzare solamente cavi schermati ed intrecciati conformi a ELA485 (norma RS485). Il cavo deve avere una bassa capacità e un'impedenza compresa tra 82 e 110 Ohm. È preferibile non utilizzare cavi audio e non utilizzare un cavo di segnale più lungo di 200m. (4.1) Spegner l'alimentazione. (4.2) Non schiacciare o danneggiare il cavo. (5.1) Stringere uniformemente le viti seguendo uno schema a croce per garantire la corretta tenuta della guarnizione. (6.1) Allentare le viti per regolare e stringere di nuovo una volta terminato. (7.1) IMPOSTARE L'INDIRIZZO. L'indirizzo può essere impostato solamente con un programmatore RDM (non fornito). (7.2) CONTROLLARE LA LUCE. Questi dispositivi richiedono un generatore di segnale DMX / RDM esterno (non fornito) per controllare l'uscita e generare scenari di illuminazione. (7.3) È necessario terminare la linea del bus con un resistore per evitare interferenze di segnale. I valori tipici sono compresi nell'intervallo 80-1200hm (i valori corretti sono specificati con i cavi). (7.4) Se più di 32 apparecchi sono collegati alla linea, è necessario l'uso di un DMX-SPLITTER che duplicherà il segnale in due o più linee. (7.5) Se il cavo del bus è molto lungo prevedere l'uso di un AMPLIFICATORE DMX.

Arcluce S.p.A. - Via 1° Maggio, 6 - 20070 San Zenone al Lambro, Milano, Italia - Tel. +39 02 9810981 - Fax +39 02 98264062 - E-mail: info@arcluce.it